


Slamavskiljare

Hur funkar det?

Osby och Östra Göinge kommuner




ÖGRAB®
FÖR EN RENARE MILJÖ

**Göingebygds
renhållningsbolag**
- avfallshantering
för din miljö

Tömning av slamavskiljare, deltömning

Tekniken som används heter Deltömning. För att slamavskiljare ska fungera bra, måste slammet som samlats tas bort med jämna intervall, i normala fall minst en gång per år.

Deltömning går ut på att slamfordonet är indelat i två fack, vilket innebär att slamfas och vattenfas hålls åtskilda under tömningsprocessen. Eftersom slammet har tagits bort och separerats från vattnet, är risken för överfyllning i brunnen när vattnet återförs mycket liten, då den totala volymen har minskat. Det är också exakt samma vatten som återförs, vilket gör att den naturliga processen i brunnen kommer igång snabbare. Nedan ser du en skiss på förloppet.



1. Slammet i brunnen består av tre skikt



2. Slambilen har två separata tankar



3. Först sugas slamtäcket upp i tank 1



4. Vattenfasen sugas upp i tank 2



5. Bottenslammet sugas upp i tank 1



6. Vattenfasen återförs till brunnen

Viktigt!

Det är viktigt att inte spola ner kemikalier eller onaturligt material, som t.ex. bindor, tops, tvättlappar och liknande, som förstör den naturliga processen i slamavskiljaren


OBS!

Undvik om möjligt att belasta slamavskiljaren för mycket samma dag som deltömningen har utförts, vänta till exempel med stortvätt.

En slamavskiljare kan se ut på många olika sätt, men ändå ha en fungerande funktion.

Oavsett utformningen ska en slamavskiljare vara försedd med T-rör.

I en anläggning som fungerar korrekt ligger vätskenivån i slamavskiljaren i nivå med utloppsrörets underkant (figur 1).




Figur 1. En vanligt förekommande slamavskiljare (Trekammarbrunn)

OBS!

Deltömning är normalåtgärd för alla trekammarbrunnar. Vill du att din brunn ska totaltömmas måste du meddela oss detta. För att undvika extra kostnader, måste din ändring meddelas tre dagar före aviserad tömningsdag.

Att tänka på



Märk ut brunnen/tanken

Märk tydligt och ta bort hög växtlighet så att chauffören ser brunnen/tanken när han kommer.

Farbar väg

Se till att vägen fram till anläggningen är farbar; hårdgjord körbana på minst 2,7 m bred, röjd 4,0 m högt och 3,5 m brett.

Vintertid

Skotta och halkbekämpa fram till brunnen och tillfartsväg, tänk på att vi har tunga fordon. Det är chaufförens ansvar och rättighet att bedöma om det är möjligt att köra på en väg på ett säkert sätt.

Brunnslocket

Bör av arbetsmiljöskäl vara gjort i ett lättare material t.ex. plast eller plåt och ska kunna öppnas av en person. Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg och ska då av säkerhetsskäl utrustas med lås. Om locket kan dras åt sidan utan att lyftas får det inte väga mer än 25 kg. I annat fall ska locket vara bortlyft från brunnen och ett provisoriskt lock ska ligga på istället när bilen kommer till fastigheten.

Som fastighetsägare

Är man skyldig att se till så det inte finns någon risk för människor eller djur att falla ned i brunnen under tiden som locket är bortlyft.

Tömningshålet

Ska vara minst 400 mm i diameter.

Speciella hinder

Vänd er till oss om det finns speciella hinder ex. lös-gående djur, elstängsel.

Skulle vi köra ut till er fastighet och det visar sig att vi inte kan tömma på grund något av ovanstående så debiteras en bomkörning.

LÄTTA BRUNNSLOCK!

Minskar arbetsskador och olyckor.

På vår hemsida kan ni hitta återförsäljare av lätta brunnslöck!

www.ograb.se/kundtjanst/enskilt-avlopp/



Vanliga frågor

När kommer ni och tömmer?

Du får ett brev/avisering på posten som talar om vilken vecka vi kommer och tömmer er slamavskiljare. Vi har lagt upp alla våra kunder distriktsvis på körlistor och ni får tömt ungefär vid samma tidpunkt varje år.

Är ni i behov av att tömning sker en specifik dag under aviserad vecka kan ni kontakta kundtjänst senast veckan innan för att planera in tömningen. Tömningskostnaden blir då till ett högre pris enligt gällande renhållningstaxa.

Min slamavskiljare är inte tömd!

Din slamavskiljare är tömd, men med deltömningsmetoden förs vattenfasen tillbaka till slamavskiljaren.

Jag vill inte ha grannens vatten!

Vi påbörjar och avslutar deltömnningen vid er slamavskiljare, vilket innebär att ni får ert eget vatten i retur.

Jag har hög nivå i min slamavskiljare?

Då fungerar tyvärr inte er bädd (infiltration). En infiltrations livslängd är i snitt cirka 15-20 år, men stora variationer förekommer beroende på lokala förutsättningar.

Vad kan du göra för att minska föroreningar i avloppet?

Du kan själv påverka avloppsvattnets kvalitet. Genom att inte tillföra onödiga föroreningar, blir avloppsvattnet renare och lättare att behandla. Nedan följer några tips.

Tvätt- och rengöringsmedel

- Överdosera inte, doseringsinformation anges på förpackningen.

Saker som fastnar i dina ledningar och orsakar stopp.


- Använd inte toaletten som papperskorg! Bindor, tops, kondomer mm. hör inte hemma i avloppet.

Miljöfarliga ämnen.

Lösningsmedel och färgrester - Lämnas på Återvinningscentralen.

Läkemedelsrester - Lämnas till apoteket.

Cigarettfimpar och snus - Släng i restavfall.



KONTAKTA OSS

Hemsida: www.ograb.se epost: info@ograb.se

Kundtjänst: 044-790 59 90

Adress: Östra Göinge Renhållnings AB – Avfallsanläggningen 2373 C Kattarp 289 92 Broby

